

Le filtre d'habitacle fait parti de ces éléments à changer régulièrement tout les 5000 km environ, il est également conseillé de faire contrôler la charge en fluide du circuit par des professionnels de la climatisation. En R134a compter environ 10 à 20 % de perte de fluide par an.

Tous les deux ans, changez le filtre déshydrateur.

Faire fonctionner le système d'air conditionné au moins 3 à 4 fois par mois pendant 5 à 10 minutes, cela évite que les joints ne s'abîment, pour maintenir le système en parfaite condition de fonctionnement.

La courroie du compresseur de climatisation est également à contrôler